2.Exploded Views and Parts List

2-1-1 Cassette Deck :ADR268FTW1 (OPTION)



No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-01146A	DECK-CASSETTE	ADR268FTW1	
1	AH81-01030A	ASSY R/P HEAD	TR56R-AA2N1	MT91-11012W
2	AH81-01033A	ASSY P/B HEAD	DZK10P-122N3	MT91-11013C
3	AH81-00422A	ASSY MOTOR	ADR246DSW	MT91-15013Y
4	AH81-00364A	BELT MAIN1	ADR246DSW	6602-001056
5	AH81-00365A	BELT MAIN2	ADR246FTW	6602-001010
6	AH81-00101A	BELT SUB	34.1*1.1*1.1	6602-001055
7	AH81-00102A	SOLENOID	DAT-05A1	MT75-00049A

2-1-2 Cassette Deck :ADR268AMW1 (OPTION)



No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-01145A	DECK-CASSETTE	ADR268AMW1	
1	AH81-00368A	ASSY R/P HEAD	ADR2400 (SANKYO)	MT91-11010T
2	AH81-00141B	ASSY P/B HEAD	MK10P-AA2N3	MT59-00041V
3	AH81-00363A	ASSY MOTOR	ADR246DSW	MT91-15012J
4	AH81-00364A	BELT MAIN1	ADR246DSW	6602-001056
5	AH81-00365A	BELT MAIN2	ADR246DSW	6602-001057
6	AH81-00101A	BELT SUB	34.1*1.1*1.1	6602-001055
7	AH81-00102A	SOLENOID	DAT-05A1	MT75-00049A

2-2 Total Exploded View and Parts List



*** Parts List of Total Exploded view**

NO	PART NAME	CODE NO	Q'TY
1	**CABINET-FRONT**	**AH64-02780B**	
2	KNOB-OPEN	AH64-02787C	
3	KNOB-KEYCON	AH64-02788B	
4	CAP-KEYCON	AH61-01527B	
5	BADGE-BRAND	AH64-70003K	
6	DOOR-DVD	AH64-02796B	
7	WINDOW-CD	AH64-02781E	
8	WINDOW-VFD	AH64-02782D	
9	DECO-VFD	AH64-02790B	
10	FILTER-VFD	AH63-00683A	
11	KNOB-ROTARY 1	AH64-02791B	
12	KNOB-ROTARY 2	AH64-02792B	
13	KNOB-ROTARY 3	AH64-02793B	
14	KNOB-MIC	AH64-02771B	
15	SPRING-EJECT,L	AH61-00552A	
16	KNOB-VOLUME	AH64-02768B	
17	DOOR-CASS.L	AH64-02764D	
18	CAP-FRONT	AH61-01526L	
19	DECO-JOG	AH64-02767B	
20	KNOB-JOG	AH64-02769B	
21	DOOR-CASS.R	AH64-02765B	
22	SPRING-EJECT,R	AH61-00553A	
23	DAMPER-ASSY	AH61-80030A	
24	ASSY-LATCH	AH95-50001A	
25	KNOB-ENTER	AH64-02785B	
26	KNOB-STOP	AH64-02784B	
27	LENS-P.SURR	AH67-00258B	
28	HOLDER-P.SURR	AH61-01513A	
29	LENS-FUNCTION	AH67-00261D	
30	FILTER-FUN	AH63-00684A	
31	KNOB-FUNCTION	AH64-02783B	
32	KNOB-ECHO	AH64-02772B	
33	KNOB-POWER	AH64-02770C	
34	LENS-POWER	AH67-00255A	
35	HOLDER-VFD	AH61-01522A	
36	CABINET-BOTTOM	AH64-02840A	
37	CABINET-TOP	AH64-00899A	
38	BRKT-H/SINK L	AH61-00973A	
39	BRKT-H/SINK R	AH61-00977A	
40	HEAT-SINK,M	AH62-00111C	
41	CABINET-REAR	AH64-02777G	
42	COVER-REAR	AH61-01514A	
43	BRKT-PCB	AH61-00685A	
44	HEAT-SINK,TR	AH62-00113A	
45	HEAT-SINK POWER	AH62-00102A	
46	LENS-DVD	AH67-00260B	

2-4 Samsung Electronics

2-3 CD Deck Exploded View and Parts list



No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH66-80022A	SLIDER-CAM	ABS HF-380 NTR	
2	AH66-60034A	BELT-LOAD	CR	
3	AH66-20186A	GEAR-PULLEY	POM (M90-44) WHT	
4	AH66-20187A	GEAR-LOAD	POM (M90-44) BLK	
5	AH66-20188B	GEAR-CAM	POM (M90-44) WHT	
6	AH66-20189B	GEAR-TRAY	POM (M90-44) BLK	
7	AH66-20190B	GEAR-CONVERT	POM (M90-44) WHT	
8	AH66-20191A	GEAR-SYNCRO	ABS HF-380 NTR	
9	AH66-20192A	GEAR-WORM	POM(M90-44),M0.5,PCD4.5	
10	AH31-12001A	MOTOR-LOADING	FF-030PN-09120	
11	AH66-20193A	GEAR-ROULLETE	POM(M90-44) BLK	
12	AH63-00324A	TRAY-ROULLETE	ABS XR-401 BLK	
13	AH63-00325A	TRAY-DISC	ABS BLK	
14	AH32-10001F	SENSOR	KPI-L06	
15	AH61-00837A	BASE-MAIN	ABS,NATURAL,CMS-300	
16	3302-000159	MAGNET	AC,3500-3800G,2.6-3.2MGOe,30	
17	AH63-90053A	TABLE-CHUCK	,ABS,+GF20%,BLK,	
18	AH63-00068B	SHEET-CHUCK	SHEET,HYMERON,BLK,0.4T	
19	3405-000101	SWITCH -MICRO	MLS-24	
20	AH31-10021A	MOTOR-DC	RF-500TB,9VDC/130MA	
21	AH66-10008A	PULLEY-MOTOR	POM,BLK,CMS-CR3	
22	AH73-10031A	RUBBER-CD(R)	SI,CMS-300,40,RED	
23	AH91-60150C	CDP DECK ASSY	CMS-D73SG6U	
24	AH66-30098A	LEVER-LIFTER	ABS BLK CMS-300	
25	AH30-00007A	PICK-UP	SOH-AD3	
26	AH73-10034A	RUBBER-CD(G)	SI,CMS-300,40,GREEN	
27	AH92-00922A	ASS'Y PCB CD MAIN		
28	AH61-00225A	BRKT-CHUCK	SECL 0.8t	